


Версия 2024	Appius-PLM	APPIUS PLM РЕШЕНИЯ
25.11.2024г.	PLM-компонент к Autodesk Inventor	

**Инструкция по установке экземпляра
программного обеспечения, предоставленного
для проведения экспертной проверки**

**Москва
ГК «АППИУС»**

Версия 2024	Appius-PLM	
25.11.2024г.	PLM-компонент к Autodesk Inventor	

Оглавление

1. Установка компонента	3
1.1 Комплект поставки	3
1.2 Требования к системе	3
1.3 Подключение компонента	3
1.4 Настройка компонента	3

Версия 2024	Appius-PLM	APPIUS PLM РЕШЕНИЯ
25.11.2024г.	PLM-компонент к Autodesk Inventor	

1. Установка компонента

Данная инструкция предназначена для персонала, осуществляющего установку и настройку программного обеспечения (ПО) «Appius: PLM-компонент к Autodesk Inventor».

Настоящая инструкция содержит описание действий по установке и настройке ПО.

Инструкция не заменяет учебную, справочную литературу, руководства пользователя.

1.1 Комплект поставки

В комплект поставки программы для ЭВМ «Appius: PLM-компонент к Autodesk Inventor» включены:

- Установочный файл электронной поставки в виде zip-архива;
- Руководство пользователя в электронном виде;

1.2 Требования к системе


«Appius: PLM-компонент к Autodesk Inventor» можно установить при наличии установленной программы Autodesk Inventor.

1.3 Подключение компонента

«Appius: PLM-компонент к Autodesk Inventor» подключается автоматически в процессе установки компонента. После установки библиотека появится в списке **«Диспетчер надстроек»** Autodesk Inventor. Для просмотра вызовите команду **«Инструменты — Надстройки»** меню Autodesk Inventor. Если библиотека не подключена – необходимо проставить флаги загрузки самостоятельно.

1.4 Настройка компонента

Настройки вызываются командой **«Appius — Настройки»**:



Далее задается подключение к базе данных системы (файловый режим или серверный, в зависимости от способа развертывания системы) [1] и версия платформы 1С: Предприятие [2]

НАСТРОЙКИ 2021.100.3.64

Опции **Дополнительно**

Файловая база 1

Путь к файловой базе:

Серверная база

Имя сервера: Имя информационной

2 **Предприятие 8.3** **Версия платформы** **Предприятие 8.2**

Сохранять в базу

Только измененные модели

Количество

Группировать одинаковые

Материал

Сохранять как объект

Только из Инженерного справочника

Стандартные детали

Подстрока LibraryPath

Загружать Наименование
Имя свойства

Загружать Обозначение
Имя свойства

Не учитывать флаг Приобретенный